

COM2100 VERSJON 94 - APRIL 2009

```

LØYVE NR: A9999
REG.NR : DK25038
ORG.NR : NO999999999MVA
SJÅFØR : 009999
DATO : 16.04.2009
KL START: 09:16
KL SLUTT: 09:16

FRA: _____
TIL: _____ *****
                                0,0
                                NR: 386

PRIS-SPEFIFIKASJON:
-----
STARTPRIS  KR: 46,00
VENT ( OM) KR: 0,00
TIME ( OM) KR: 0,00
KM          KR: 0,00

TAKST      KM      KR
-----
DA FR 1    0,0    106,00
    
```

Bilens registreringsnummer vises nå på kvittering og skiftlapp.

Startpris (påslag) er nå spesifisert på kvitteringen.

KASSEAVSTEMMING (KR)

```

-----
KASSE START      500,00
+TILFØRT         0,00
+NETTO           1357,00
KASSE SLUTT     1857,00
-OPPTELLING     1857,00
DIFFERANSE      0,00
    
```

KASSE OPPTELLING

```

DATO : 16.04.2009
KL   : 15:45
    
```

INNFØRING AV DAGLIG KASSEOPPGJØR.

FRA MENYEN **REGI -> SKIFTLAPP -> KASSE** FINNER DU NÅ:

- START KASSE
- TILFØRT KASSE
- BILAG, - SAMT KASSE OPPTELLING VED AVSLUTNING AV SKIFT

A screenshot of a green terminal screen. At the bottom, there is a black bar with white text: "? AKTUELT TIDLIGERE KASSE <<". The word "KASSE" is highlighted in white on a black background.

A screenshot of a green terminal screen. A black box in the center contains the following text: "0 START KASSE", "1 TILFØRT KASSE", and "2 BILAG". At the bottom, there is a black bar with white text: "? <<".

Lønn/lønnsprosent er fjernet fra og med denne versjon.

DET ER NÅ MULIG Å AKTIVERE AUTOPAGER ("PIPER") VED - ANBUD - NY TUR - I MANUELLISTE I MENYEN **SENT >> BRUKER**.

KASSE START angir dato og tidspunkt for registrering av den fysiske opptelling av kontanter ved skiftets start. Alltid null (0) eller positivt.

TILFØRT inneholder summen av tilførte beløp fra sjåførens lommebok under skiftet. F. eks. ekstra vekslpenger. Alltid null (0) eller positivt.

NETTO beløpet er direkte overført fra feltet "SKIFT OPPGJØR – NETTO". Kan være både negativt og positivt.

KASSE SLUTT inneholder det beregnede beløp i kassen ved skift slutt. Beløpet fremkommer ved **KASSE START + TILFØRT + NETTO**. Innholdet av feltet NETTO kan være negativt. Derfor kan **KASSE SLUTT** også være negativt (Dette vil f. eks. være tilfelle hvis sjåføren har glemt å registrere beløp i feltet TILFØRT og **KASSE START** beholdningen ikke var stor nok)!

Ved avslutning av skiftet foretas en fysisk opptelling av kontantene i kassen. Det opptelte beløpet inntastes i feltet **OPPTELLING**. Alltid null (0) eller positivt.

Differansen mellom beregnet **KASSE SLUTT** og **OPPTELLING** angis i feltet **DIFFERANSE**. Dette beløpet kan være både negativt og positivt.

Differansen skal forklares på skiftlappens bakside.

Beløp som tas ut av kassen, for eksempel bankinnskudd registreres under bilag.

Tips skal holdes adskilt fra kassen.